

Perfekt ansprechen mit *farlux SELECTOR V* von Eschenbach Optik

Das neue, wasserdichte Vario-Dachkant-Fernglas *farlux SELECTOR V* mit Zoom bildet in einer fantastischen optischen Qualität brillante und naturgetreue Farben ab. Daher ist es besonders interessant für die Tagesjagd und für überall dort, wo es auf exakte, naturgetreue Farben ankommt.

Der Jäger kann sich bei geringer Vergrößerung einen Überblick über sein Revier verschaffen und danach in der Ferneinstellung seine Objekte (Tiere, Vögel, Insekten) bis zur 15fachen Vergrößerung heranzoomen. Auch kleinste Details sind sichtbar. Das hochwertige Fernglas erzielt durch seine volle Multi-Vergütung mit „flat coating“ ein natürliches und helles Bild, das für die Augen sehr angenehm ist.

Weitere Vorteile:

- o Phasenkorrigierte Hochreflexionsprismen SK15 und BaK-4 ermöglichen ein ca. 8 % helleres Bild
- o Optimierung der Transmission von Licht im grünen Spektralbereich durch „flat coating“
- o Mit dem wasserdichten *farlux SELECTOR V* ist zoomen auch bei Feuchtigkeit möglich
- o Die persönliche Einstellung des Dioptrienausgleichs ist fest arretierbar und muss nur einmal vorgenommen werden
- o Sicherer und fester Halt durch die ergonomische Form
- o Netto-Gewicht 900 g

Empfohlener VK: 598,- € inkl. MwSt

Inklusive Trageriemen, hochwertiger Tasche und Koffer mit Umhängeriemern, Gewinde für Stativadapter, Okular- und Objektivschutzkappen.

Empfohlener Anwendungsbereich:

Tagesjagd, Wild-, Natur- und Vogelbeobachtung

Technische Daten

Vergrößerung 8-15x

Objektiv-Ø 35 mm

Austrittspupille 4,4-2,3 mm

Lichtstärke 19,1-5,4

Dämmerungszahl 16,7-22,9

Sehfeld 91-70 m/1000 m

SK15/ BaK-4-Prismen “flat coating”

Nahpunkt 3 m

Perfekt ansprechen mit
***farlux SELECTOR V* von Eschenbach Optik**

Höhe 155 mm

Gewicht (netto) 900 g